Видео регистратор

В данном разделе можно настроить циклическую запись видео, проверить и задать состояние камеры, задать интервал между записями, и выбрать качество видео, которое будет записываться

Рисунок 1 – Раздел регистратор видео



Таблица 1 – Описание параметров раздела регистратор видео

Параметр	**Описание параметра**
Камера 1	Состояние камеры 1
Камера 1	Состояние камеры 1
Камера 1	Состояние камеры 1
Камера 1	Состояние камеры 1
Интервал (с)	Интервал между которыми будет записываться циклическое видео
RTSP источник	Качество с которым будет записываться циклическое видео

Для установки настроек по умолчанию нажмите кнопку **По умолчанию.**

Для сохранения и применения настроек нужно нажать **Сохранить настройки.**

From:
https://docs.bitrek.video/ - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:
https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:loopvideo

Last update: **2025/08/31 23:17**