Відео реєстратор

В даному розділі можна налаштувати циклічний запис відео, перевірити та задати стан камери, задати інтервал між записами, та вибрати якість відео яке буде записуватися

Рисунок 1 – Розділ реєстратор відео

Таблиця 1 – Опис параметрів розділу реєстратор відео

Параметр	**Опис параметру**
Камера 1	Стан камери 1
Камера 1	Стан камери 1
Камера 1	Стан камери 1
Камера 1	Стан камери 1
Інтервал (с)	Інтервал між якими буде записуватися циклічне відео
RTSP джерело	Якість із якою буде записуватися циклічне відео

Для встановлення налаштувань за умовчанням потрібно натиснути кнопку **За замовчуванням.**

Для збереження і застосування налаштувань потрібно натиснути **Зберегти налаштування.**

From:
https://docs.bitrek.video/ - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:
https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:loopvideo

Last update: **2025/08/31 23:17**