Як можна додати датчики?

Для того щоб додати датчики, для початку потрібно увійти в меню конфігурації приладу, та перейти на вкладку **Датчики**



Після цього у полі Датчики натиснути кнопку **Додати**

From:
https://docs.bitrek.video/ - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:
https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:sensorsadd

Last update: **2025/08/31 23:17**