Як увімкнути фото реєстратор?

Для початку вам потрібно зайти в меню конфігурації приладу, та перейти на вкладку **Реєстратор/Реєстратор фото**

	100 - DCEAL - MERC - MARY - DOWN - RECENTOR			
PERCIPATION BUTCH	a) (Theorem and Stephenergy visition			🖉 Reports minimipations) 🖾 la Landon primera 🕅 Alma
	Pescrparop doro			
	Core Annungets	Desperat (L. 800) 30	Appropriate (11.2020) 3026	AUF Anagoni 1 perk
	Kassapa 2			
	Con- Basengen	- Termene (1, 2006) 30	Xampaca (11.3096) 57%	879 anteni A netw
	Камера 3			
	Con- Beauty16	(respine (1.094)) 30	forestation (12) on Phys. Storage	1719 jangana 3 narie
	Kaunpa 4			
	See Bearing to	Seripair (J. 200) 30	Fouripacia (11.2076) 50%	UTIP program 3 marke

Тут ви маєте можливість налаштування режиму реєстратора а саме:

- Вибрати камеру яку потрібно увімкнути для фото реєстратору (до 4-ох камер)
- Задати інтервал між фото в секундах (від 1 до 999с)
- Налаштувати **ступінь стискання фото** (від 10% до 100%, чим більший відсоток, тим гірша якість фото, корисно для економії трафіку)
- Обрати **джерело RTSP потоку** яким буде передаватися фото (1 потік вища якість, 2 потік нижча якість)

From: https://docs.bitrek.video/ - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link: https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:photorecorder

Last update: 2024/04/18 14:01